



UWAGA: Linie Data 1 (biały i Data 0 (zielony) nie należy zwierać do + zasilania (czerwony).

Czytnik 125KHz do paneli serii DIGITHA (DIGI-RFID-PL) Instrukcja Obsługi

Czytnik DIGI-RFID-PL pracuje z tagami 125kHz z protokołem EM4100. Na wyjściu układu dostępna jest informacja o numerze taga w formacie WIEGAND 26 lub 34. Dodatkowe wejścia umożliwiają zewnętrzne sterowanie diodą LED oraz sygnalizatorem dźwiękowym. Podświetlenie LED ma kolor biały i świeci się po podłączeniu zasilania modułu.

Dane techniczne:

Napięcia zasilania	8-26V DC
Moc pobierana max.	0,7W
Zasięg czytnika RFiD	min. 2 cm

Podłączenie przewodu Buzzer (brązowy) do masy (GND) powoduje aktywację buzera. Dźwięk jest emitowany tak długo jak przewód jest podłączony do masy.
Podłączenie przewodu LED (żółty) do masy (GND) powoduje zaświecenie się diody LED na zielono. Dioda świeci się na zielono tak długo jak przewód jest podłączony do masy lub jeśli nastąpi odczytanie taga.