

4. OCHRONA ŚRODOWISKA

4.1 Wyrzucanie opakowań

Elementy opakowań (tektury, plastik, itp.) są zakwalifikowane jako odpady stałe nadające się do powtórnego przetworzenia. Przed wyrzuceniem opakowań, należy zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi danego materiału.

4.2 Złomowanie urządzenia

Złomowanie urządzenia - produkt składa się z wielu różnych materiałów. Większość z zastosowanych materiałów (aluminium, plastik, stal, przewody, itp.) nadają się do wyrzucania do normalnych koszy lub do pojemników na odpady podlegające recyklingowi. Inne materiały (centrale sterujące, baterie pilotów, itp.) mogą zawierać substancje szkodliwe i powinny zostać zwrócone wyspecjalizowanym firmom w celu utylizacji. Przed złomowaniem należy zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi danego rodzaju materiału.

5. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 02/2010

Producent: DANY Czesław Trzaskowski
ul. Kołobrzeka 50
10-434 Olsztyn

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkty:

Układ zamykania po fotokomórce **UZPFv05**, Układ sterowania semaforem **ADTSv04**,
Wkład LED do lampy sygnalizacyjnej: **WL230v** i **WL24v**

do których odnosi się ta deklaracja, spełniają wymagania dyrektywy EMC 2004/108/EEC oraz LV 2006/95/EEC, a tym samym wymagania następujących norm:

EN 60950-1 Urządzenia techniki informatycznej, bezpieczeństwo.
Część 1: Wymagania podstawowe.

EN 61000-6-1 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1:
Normy ogólne. Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych
i lekko przemysłowych.

EN 61000-6-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3:
Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych
i lekko przemysłowych.

EN 60335-1 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego
i podobnego. Wymagania ogólne

Olsztyn 13.05.2010.

Czesław Trzaskowski

DANY
Czesław Trzaskowski
10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeka 50
tel. 0-89 534 41 00, 534 54 44, fax 534 30 55
NIP 739-030-58-56, Regon 004447880

DYREKTOR GENERALNY

mgr inż. Czesław Trzaskowski

Wyprodukowano w Polsce dla:
CAME POLAND Sp. z o.o.
05-270 Marki, ul. Okólna 48
Polska
tel. (+48) 0 22) 8369920
e-mail: info@came.pl
www.came.pl

Wszystkie dane dokładnie sprawdzono.
Ewentualne nieścisłości i uwagi prosimy kierować na adres:
dw@came.pl
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania
zmian bez wcześniejszego powiadomienia


SERIA A



UZPF

Dokumentacja
techniczna
PL
UPZFv1
808022

Adaptor Automatycznego Zamykania Po Fotokomórkach



1. Dioda LED sygnalizująca zasilanie
2. Listwa podłączeniowa
3. Regulator TIME ACF

1. LEGENDA



Ten symbol oznacza akapity, które należy czytać ze szczególną uwagą.



Ten symbol oznacza akapity dotyczące bezpieczeństwa.



Ten symbol oznacza uwagi, które należy przekazać użytkownikowi.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opis

Adaptor UZPF umożliwia centralą ZG5, ZG6, ZL37 i ZL38 zamknięcie wjazdu po zjechaniu pojazdu z linii fotokomórek i upłynięciu czasu TIME ACF.
Stopień ochrony IP 20.


Regulacja

- **TIME ACF**, Regulacja czasu automatycznego zamknięcia po fotokomórkach od 1 do 3 sekund.



UWAGA: Wyłączyć zasilanie przed pracami wewnątrz aparatury.


1.3. Wymiary zewnętrzne




3. INSTALACJA

3.1 Podłączenia elektryczne

3.1.1. Schemat podłączenie UZPF do central ZL37 i ZL38.




3.1.1. Schemat podłączenie UZPF do central ZG5 i ZG6.



3.2 Regulacja TIME AFC

Regulator TIME ACF (PR1)



1. Rozkręcić i rozłożyć obudowę;
2. Regulatorem TIME ACF (PR1) ustawić wymagany czas automatycznego zamykania po zjechaniu pojazdu z linii fotokomórek (od 1" do 20");
3. Po regulacji złożyć i skrócić obudowę.